

Hoe stel ik een nieuwe Nice zender in?

1. Ga in de buurt van de poort staan.
2. Leg de zenders naar elkaar toe.
3. Druk een toets in op de nieuwe zender.
4. De oude zender licht op - houdt een willekeurige toets ingedrukt (op de oude zender) tot de led van de nieuwe zender gaat branden.
5. Laat los.

→ De nieuwe zender is ingesteld.

(Batterij CR2032-3V)

Metalooks

Leuvensesteenweg 219 • 3190 Boortmeerbeek

tel 015 511 411 • info@metalooks.be